

ハローキティフォンのネットワーク共有機能（テザリング機能）を使えば、Wi-Fi ルーターやスマートフォンを持っていなくても、ハローキティフォンを経由して、どこでも手軽にノートパソコンやゲーム機などWi-Fi 環境などでしか利用できない端末（外部機器）をインターネットに接続することができます。

サービス名称	OLA Entrada(オーラエントラダ)
利用料	無料 ※別途通信契約が必要です
接続方式	Wi-Fi、Bluetooth ※通信速度は、接続環境によって異なります。
利用方法	テンキーボタンの * ボタンを長押しまたは、メニュー画面より OLA Entrada のメニューを選択することで、ネットワーク共有機能を ON にして外部機器を接続し利用します。

Wi-Fi 共有


【テンキーボタンによる操作】

- ① 待ち受け画面でテンキーボタンの「*」ボタンを長押しで、Wi-Fi共有のオン、オフの切り替えができます。
※Wi-Fi共有またはBluetooth共有のうち、最後にオンにした方が切替対象となります。



【メニュー画面からの操作】

- ① 待ち受け画面の「メニュー」から「OLA Entrada」を選択して、画面を開きます。
- ② 「Wi-Fi共有」を選択し「○決定ボタン」を押してWi-Fi共有のスイッチを「ON」にします。



Wi-Fi 共有設定

【メニュー⇒OLA Entrada⇒Wi-Fi共有設定を選択すると、Wi-Fi共有に関する設定を行うことができます。】

【共有の保持】

- ① 「共有の保持」を選択し「○決定ボタン」を押して、設定画面を開きます。
- ② 接続デバイスが無い状態での挙動を選択できます。



【Wi-Fi共有をセットアップ】

- ① 「Wi-Fi共有セットアップ」を選択し「○決定ボタン」を押して、設定画面を開きます。
- ② ネットワークSSID、セキュリティ、パスワード、接続可能なユーザー数などの設定を行うことができます。
※初期パスワードはランダムです。

